



SNABBGUIDE GIGASET

KOM IGÅNG MED DIN GIGASET

Telefonen är förkonfigurerad vid leverans. Du behöver koppla in telefonens bas i ett nätverksuttag och eluttag. Levereras telefonen utan bas behöver du endast ansluta laddaren till ett eluttag. Detta är en generell snabbguide för Gigaset-telefoner. Vissa funktioner kan eventuellt saknas på äldre modeller.

ATT RINGA OCH BESVARA SAMTAL

För att ringa ett samtal tryck hela telefonnumret och sedan på **grön lur**. För att besvara ett samtal, tryck på **grön lur**. Avsluta samtalet genom att trycka på **röd lur**.

OÖVERVAKAD SAMTALSFLYTT

Du kan koppla den inringande parten till någon annan. En oövervakad samtalsflytt innebär att du kopplar samtalet vidare direkt, utan att veta om mottagande part är tillgänglig eller talar i telefon. Tryck på **R** och tryck sedan in telefonnumret till den du vill koppla samtalet till. Vänta till du hör att en ringsignal går fram och tryck sedan på **R** för att genomföra kopplingen.

ÖVERVAKAD SAMTALSFLYTT

Att koppla samtal övervakat ger dig möjlighet att först tala med den du ska koppla till. Du får då reda på om personen är ledig och kan ta emot samtalet. Tryck på **R** och tryck sedan in telefonnumret till den du vill koppla samtalet till. Vänta till du hör att personen svarar. Du kan nu fråga om personen kan ta emot samtalet. Om så är fallet tryck på **R** för att genomföra kopplingen. Om du vill ta tillbaka samtalet trycker du på **Inställning** och väljer sedan **Avsluta samtal**. Du får då tillbaka samtalet du försökte koppla.


HÄNVISNING

Du hänvisar dig enklast på **Min sida**. Där kan du ange hänvisning grafisk och sätta en tid då hänvisningen ska upphöra. Du kan även hänvisa dig genom att ringa **556** och följa instruktionerna. Kom ihåg att göra dig tillgänglig om du inte angett någon sluttid.

0 - Tillgänglig
1 - Möte
2 - Lunch

3 - Upptagen
4 - Gått för dagen
5 - Tjänsteresa

6 - Semester
7 - Sjuk
8 - VAB (Vård av barn)



RÖSTBREVLÅDAN

När någon har lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda får du ett e-postmeddelande med ljudfilen. På de flesta Gigaset-telefonerna blinkar även knappen med ett kuvert. Tryck på **kuvertknappen** om du vill lyssna av dina meddelanden. Du kan även lyssna av meddelanden genom att ringa **555** eller genom att logga in på **Min sida**.

Spela alltid in en personlig hälsningsfras. Detta gör du genom att trycka **5** första gången du ringer röstbrevlådan. Följ de talande instruktionerna.

KODER I HUVUDMENYN

- Tryck **2** – Lyssna på gamla meddelanden
- Tryck **4** – Spela upp personlig hälsning
- Tryck **5** – Spela in personlig hälsning
- Tryck **6** – Radera personlig hälsning
- Tryck ***** – Avsluta samtalet
- Tryck **0** – Repetera menyval

KODER UNDER UPPLÄSNING AV MEDDELANDEN

- Tryck **1** – Uppläsning av föregående meddelande
- Tryck **2** – Upprepa meddelande
- Tryck **3** – Nästa meddelande
- Tryck **5** – Spara meddelande
- Tryck **7** – Radera meddelande

SVARSGRUPPER

Om du är medlem i någon eller några svarsgrupper kan du hantera in och urloggning från **Min Sida**. När du är hänvisad är du fortfarande inloggad i en svarsgrupp, men inte tillgänglig för samtal.

MIN SIDA

Logga in med dina användaruppgifter på **bc.dstny.se** eller **bc2.dstny.se**. På Min sida kan du b. la. göra följande:

- Hantera din profil
- Sätt din hänvisning
- Logga in och ut ur svarsgrupper
- Lyssna av din röstbrevlåda
- Skapa en telefonkonferens
- Se din samtalshistorik